Daglig betjening af DC-707



Aflæsning af salg

1. Tryk på ”#” fra standby skærmbilledet.
2. Afslut ved at trykke på ”0”.

Aflæsning af tællere

1. Tryk på ”*” fra standby skærmbilledet.
2. Afslut ved at trykke på ”0”.

Nulstil tæller/salg

1. Indtast 6-cifferet bruger-kode.
2. Tast ”*” en gang for at bladre til menuen ”NULSTIL TÆLLERE”
3. Tast ”#” for at vælge menuen.
4. Tast ”#” for at bekræfte nulstilling eller tast ”0” for at fortryde.
5. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.

Indstilling af priser

1. Indtast 6-cifferet service-kode.
2. Tast 5 gange på ”*” for at bladre til menuen ”STIL PRISER”
3. Tast ”#” for at vælge menuen.
4. Indtast prisen for prop **1**, **S**mall prinsiveau **A** (1SA)
5. Godkend og skift til næste pris ved at taste ”#”
6. Indtast prisen for prop **1**, **R**egular prinsiveau **A** (1RA) og godkend igen ved at taste ”#”
7. Indtast prisen for prop **1**, **L**arge prinsiveau **A** (1LA) og godkend igen ved at taste ”#”
8. Gentag trin 4-7 med priserne for de øvrige propper.
9. Der kan på ethvert tidspunk trykkes ”*” for at afslutte indstilling af priser.
10. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.