Daglig betjening af DC-807



Skift mellem udskænkningsstørrelse

DC807 kan håndtere op til 3 forskellige udskænkningsstørrelser; **R**egular, **L**arge og **S**mall.
Den valgte udskænkngningsstørrelse vise på standby skærmbilledet som ”Size<R>”, ”Size<L>” eller ”Size<S>”

1. Tryk kort på ”→” for at skifte mellem **R**egular, **L**arge og **S**mall.
2. Foretag udskænkning af den valgte størrelse
3. Størrelsen skifter automatisk tilbage til **R**egular, typisk 2 cl., efter endt udskænkning

Bemærk at det kun er muligt at skifte mellem forskellige størrelser, hvis disse er programmeret under installation af anlægget.

Udskænkning

Den ønskede drink-størrelse vælges, ved kort at trykke på ”→” for at skifte mellem **R**egular, **L**arge og **S**mall. Hvis der ønskes en "Regular ", er det ikke nødvendigt at foretage valg af størrelse. Udskænkningsstationen "vender" automatisk tilbage til " Regular ", efter der er udskænket en " Small" eller " Large" (når ringen tages af flasken). Den valgte drinkstørrelse vises i displayet.
Flasken føres ind i aktivatorringen, og flaske-type (pourer-nr.) vises i displayet sammen med prisen på den aktuelle drink-type.

Ved hjælp af fingregrebet på aktivatorringen, vendes flasken i en hurtig bevægelse på hovedet til lodret position over glasset. Når udskænkningen stopper, vendes flasken igen. En ny drink af samme type kan eventuelt udskænkes igen, blot ved at vende flasken igen.

Skift mellem prisniveau

DC807 kan håndtere op til 2 forskellige prisniveauer, f.eks. dag- og nat-priser. Det aktuelle prisniveau vise på standby skærmbilledet som ”Price<A>” eller ”Price<B>”

1. Indtast koden 999999.
2. Tast ”↵” for at vælge menuen ”Set Price Level”.
3. Tryk på ”→” for at skifte mellem prisniveau A og B.
4. Tast ”↵” for at vælge prisniveauet.
5. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.

Alle prisniveau-ændringer, der foretages, noteres i en log med dato og tid.

Bemærk at det kun er muligt at skifte prisniveau, hvis disse er programmeret under installation af anlægget.

Aflæsning af salg

Dagens totale omsætning og omsætningen fordelt på de enkelte prisniveauer, kan til enhver tid udlæses uden brug af kode.
Den udlæste omsætning, er omsætningen siden stationen sidst blev nulstillet.

1. Tryk på ”↵” fra standby skærmbilledet.
2. Afslut ved at trykke på ”0”.

Aflæsning af tællere

Dagens udskænkninger pr. flaske-type (pourer-nr.) og udskænkninger fordelt på de enkelte prisniveauer, kan til enhver tid udlæses uden brug af kode.
Den udlæste antal udskænkninger, er udskænkninger foretaget siden stationen sidst blev nulstillet.

1. Tryk på ”→” i 2 sekunder fra standby skærmbilledet.
2. Afslut ved at trykke på ”0”.

Udskrift af tæller/salg på printer

Hvis der er tilsluttet en printer til DC807 er det muligt at få udskrevet en detaljeret "aflæsningsrapport".

1. Indtast 6-cifferet bruger-kode.
2. Tast 1 gang på ”→” for at bladre til menuen ”Set Prices”
3. Tast ”↵” for at vælge menuen.
4. Tast ”↵” for at bekræfte udskrift til printer eller tast ”0” for at fortryde.
5. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.

Nulstil tæller/salg

Husk at aflæse eller udskrive tæller/salg før nulstilling!

1. Indtast 6-cifferet bruger-kode.
2. Tast ”→” 2 gange for at bladre til menuen ”Reset Counters”
3. Tast ”↵” for at vælge menuen.
4. Tast ”↵” for at bekræfte nulstilling eller tast ”0” for at fortryde.
5. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.

Indstilling af priser

Under denne funktion indstilles priserne for de forskellige drinks-typer og størrelser under hvert af de to prisniveauer. Endvidere kan der indsættes priser på de 2 option-indgange, som kan være kaffe, softdrinks, fadøl, osv.

Husk at aflæse eller udskrive tæller/salg før ændring af priser!

1. Indtast 6-cifferet service-kode.
2. Tast 1 gang på ”→” for at bladre til menuen ”Set Prices”
3. Tast ”↵” for at vælge menuen.
4. Tast ”↵” for at vælge menuen ”Set Pourer Price”.
5. Indtast prisen for prop **1**, **S**mall prinsiveau **A**
6. Godkend og skift til næste pris ved at taste ”↵”
7. Indtast prisen for prop **1**, **R**egular prinsiveau **A** og godkend igen ved at taste ”↵”
8. Indtast prisen for prop **1**, **L**arge prinsiveau **A** og godkend igen ved at taste ”↵”
9. Gentag trin 4-7 med priserne for de øvrige propper.
10. Der kan på ethvert tidspunk trykkes ”→” for at afslutte indstilling af priser.
11. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.

Indstilling af dato/tid

Uret i DC807 viser år, måned, dag i måned, timer og minutter, og det tager højde for antal dage i måned og skudår, men ikke skift mellem ssommer- og vintertid.

1. Indtast 6-cifferet service-kode.
2. Tast ”↵” for at vælge menuen ”General Settings”.
3. Tast ”↵” for at vælge menuen ”Set Date/Time”.
4. Indtast ny dato og tid.
5. Tast ”↵” for at bekræfte og afslutte.
6. Tast ”0” for at vende tilbage til forrige menu.
7. Tast ”0” for at logge ud og returnere til standby skærmbilledet.