scan-drink
Café- og Restaurationsudstyr

MicroTec
Beverage Control Systems



WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system.
Bruger- & programmerings manual.

Scan-Drink • Tårngade 9 • 7600 Struer • Denmark • CVR-nr.: 25576195
Tlf: +45 60641199 • Mail: info@scan-drink.dk • Web: www.scan-drink.dk

Uden brug af nøgle (Tjener).:

Aflæsning uden printer tilsluttet.:

1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte genstande, sæt skænkeringen ned over propper og tryk på "**vælg**" for antal genstande i pris 1.
2. Tryk "**vælg**" endnu engang for antal genstande solgt i pris 2. (fx Happy Hour)
3. Tryk "**vælg**" endnu engang for salg i **Kroner** på alle propper siden sidste 0 - stilling.

Aflæsning med printer tilsluttet.:

1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte genstande, sæt skænkeringen ned over propper og tryk på "**vælg**" for antal genstande i pris 1.
2. Tryk "**vælg**" endnu engang for antal genstande solgt i pris 2. (fx Happy Hour)
3. Tryk "**vælg**" endnu engang for salg i **Kroner** på alle propper siden sidste 0 - stilling.
4. Tryk "**CR"** for at udskrive salget på printeren i styk antal og total antal. SUM talllet skrives med SORT for at indikere at det ikke er en 0 - stillingen.
5. Afslut.: Tag skænkeringen af propper eller tryk på 2 gange på "vælg" (display skal nu vise klokken, dag og dato)

Åbning af fastklisteret propper - så de giver fuldt mål.:

1. Tryk på "F1" tasten inden udskænkning indtil propper giver en metallisk lyd eller et kraftigt klik kan mærkes gennem udskænkningsringen. Kan med held gentages flere gange.
2. Udskænk på sædvanligvis

Kun med brug af nøgler (Manager).:

0 - stilling (uden printer tilslutning).:

1. Indsæt nøgle 1. (nummer graveret i plastikken på siden af nøgle (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" Tasten
3. Tryk på "**CR**" (display viser "JA" eller "NEJ")
4. **Tryk "JA" Tasten for 0-stilling** eller "NEJ" tasten for aflæsning (ingen 0-stilling)
5. Afslut.: Tag nøgle ud.

0 - stilling (med printer tilslutning).:

1. Indsæt nøgle 1. (nummer graveret i plastikken på siden af nøgle (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" Tasten
3. Tryk på "**CR**" (display viser "JA" eller "NEJ")
4. **Tryk "JA" Tasten for 0-stilling herefter vil printeren udskrive en 0 - stillings rapport hvor SUM tallet er skrevet med RØDT for at indikere 0 - stilling.**
5. eller Tryk "NEJ" tasten for aflæsning (ingen 0-stilling) herefter vil printeren udskrive en aflæsnings rapport hvor SUM tallet er skrevet med SORT for at indikere at det er en aflæsnings rapport (ikke en 0 - stilling)
6. Afslut.: Tag nøgle ud.

Størrelser.:

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastikken på siden af nøglen (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tag den flaske (prop) der ønskes justeret og sæt skænkeringen ned over (så prop nummer, navn og størrelse vises i displayet) fx størrelse 015 vises længst til højre i display. Tryk (+) tasten for størrelse op eller (-) tasten for størrelse ned.
4. Afslut.: Tag nøgle ud.

Pris 1. (normal pris).:

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastikken på siden af nøglen (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tryk på "**vælg**" tasten
4. Tryk på "**vælg**" tasten
5. indtast prop nummer
6. Tryk på "**bon**" tasten
7. indtast pris. (Fx kr. 20,00. Tryk da 200.) (Fx kr. 25,00 tryk da 250)
8. Tryk på "**CR**" tasten 9. Afslut.: tag nøgle ud.

Programmering af Tid - Dag - Dato.:

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastikken på siden af nøgle (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tryk på "**X**" tasten
4. Tryk på "**vælg**" tasten

5. Tryk på "**vælg**" tasten
6. Tryk på "**vælg**" tasten
7. Klokken justeres op / ned med (+) / (-) tasterne. Markøren flyttes med venstre eller højre pil (når markør står i midten justeres ugedagen)
8. Tryk "**CR**" tasten for at godkende tid - dag - dato.
9. Afslut.: Tag nøgle ud.

Pris 2. (fx Happy Hour pris)

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastikken på siden af nøglen (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tryk på "**vælg**" tasten
4. Tryk på "**vælg**" tasten
5. Tryk på "**vælg**" tasten
6. indtast prop nummer
7. Tryk på "**bon**" tasten
8. Indtast pris (Fx kr. 20,00 tast da 200)(Fx kr. 25,00 tast da 250)
9. Tryk på "**CR**" tasten
10. Afslut.: Tag nøgle ud.

Tilmelding af pris 2. (Happy Hour) automatisk efter uret.:

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastik på siden af nøglen (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tryk på "**X**" tasten
4. Tryk på "**vælg**" tasten
5. Tryk på "**vælg**" tasten
6. Display viser da klokken fra (00.00) til klokken (00.00), Justér klokken med (+) eller (-) tasterne, flyt markør i bunden med venstre eller højre pil.
7. Afslut.: Tag nøgle ud

OBS.: ønskes pris 2 . (Happy Hour) slået fra skal tiden stå på (fra 00.00 til 00.00)

Tilmeldning af pris 2. (Happy Hour) via nøgle.:

1. Indsæt nøgle 2. (nummer graveret i plastikken på siden af nøglen (kuglepen))
2. Tryk på "**X**" tasten
3. Tryk på "**X**" tasten
4. Tryk på "**vælg**" tasten - Display viser nu Tjener-pris 2. ON eller OFF, skiftes med "**CR**" eller "**CLR**" tasterne
5. Afslut.: Tag nøgle ud.

Rengøring og vedligeholdelse.:

WMF SCS anlægget rengøres med en fugtig klud eventuelt med en mild sæbeopløsning.

Propperne **SKAL** rengøres i opvaskemaskinen - eventuelt flere vask. (se venligst *)
Afmonter luftventil og ventilrør hvorefter propper stilles i opvaskemaskinen i opret position (som når den sidder på flasken).

O.B.S.

WMF SCS maskinen må ikke rengøres i stærk opløsnings middel.

- **Telepoint kreditkort terminal må ikke placeres direkte ovenpå WMF SCS maskinen, da den kan give elektriske forstyrelser, med program tab til følge!**

*** Propperne må ikke koges og opvaskemaskin temperaturen må ikke overstige 85 grader.**

Fejlsøgning.:

Giver en bestemt spiritus ikke den korrekte mængde - vask da den aktuelle prop grundigt i opvaskemaskinen og prøv at udskænke igen.